




EVAKUACIJA IZ OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA

Tisti, ki se nahajate v obstojećih pisarnah, se evakuirate iz objekta v obstoječem izhodu v obstoječi avli.



EVAKUACIJA IZ NOVEGA POSLOVNEGA OBJEKTA

Tisti, ki se nahajate v **novih pisarnah**, se evakuirate iz objekta v **novi avli skozi vrata pod stopniščem**, ki so bila umeščena v objekt izključno za namen evakuacije. **Skozi nova glavna vhodna vrata** se evakuirajo samo **oddelek administracije**, ki se nahaja v avli.



Ostali oddelki se ne morejo evakuirati skozi glavna izhodna vhodna vrata v novi avli, če se spusti požarna zavesa – prehod skozi spuščeno požarno zaveso ni možen. Evakuacija poteka skozi vrata pod stopniščem, prikazana na spodnji sliki.




Tisti, ki se v primeru sproženega požarnega alarma nahajate **v novi jedilnici, se evakuirate iz objekta skozi dvojna evakuacijska vrata v jedilnici**. Ne prehajajte skozi drsna vrata proti avli, ker se zaklenejo.




EVAKUACIJA IZ PROIZVODNIH HAL


HALA 0 ima 2 evakuacijska izhoda.



HALA 1 ima 3 evakuacijske izhode.




HALA 2 ima 5 evakuacijskih izhodov.





HALA 3 ima 2 evakuacijska izhoda.



NOVO SKLADIŠČE ima 2 evakuacijska izhoda.

